



# Errores comunes en impresoras OKI

CODIGO DE ERROR	PANTALLA LCD	CAUSA
NONE	DOWNLOAD MESSAGE FAILED <n> [DESCARGANDO MENSAJE DE ERROR]	1 = Causa desconocida 2 = Error datos; error de comprobación Hash en la escritura/lectura de datos o FLASH anormal 3 = Memoria Llena; fallo de descarga debido a que la memoria FLASH estaba llena al inicio o durante la escritura en un archivo 4 = la memoria se llena; fallo de reserva de memoria 5 = la impresora no admite la descarga de datos.
310	CLOSE COVER [Cerrar tapa] 310: COVER OPEN [Tapa abierta]	Se debe de cerrar la tapa superior de la impresora.
311	CLOSE COVER [Cerrar tapa] 311: COVER OPEN [Tapa abierta]	
320	CHECK FUSER [Compruebe fusor] 320: FUSER MISSING [Falta fusor]	La unidad del fusor no está instalada correctamente.
330	CHECK BELT [Compruebe banda] 330: BELT MISSING [Falta banda]	La unidad de banda no está instalada Correctamente.
340	CHECK IMAGE DRUM [Compruebe tambor]	El cilindro de imagen no está instalado correctamente.
341	<nnn>:<a> DRUM	340:Y = Yellow [amarillo];
342	MISSING [Tambor	341:M = Magenta; [Magenta]
343	<a> falta]	342:C = Cyan [cian]; 343:K = Black [negro]
350	REPLACE IMAGE DRUM	El cilindro de imagen de un color <nnn> debe
351	[Cambiar tambor de	reemplazarse:
352	imagen]	350:Y = Yellow[amarillo];
353	<nnn>:<a> DRUM	351:M = Magenta;
	MISSING [Tambor	352:C = Cyan [cian];
	<a> falta]	353:K = Black [negro]
354	REPLACE FUSER [cambiar fusor] 354: FUSER LIFE [Fin fusor]	Con base en cero del contador, el fusor debe ser reemplazado. Se detendrá la impresión.
355	REPLACE BELT [Cambiar banda] 355: BELT LIFE [Fin banda]	La banda de transporte debe ser reemplazada. Se detendrá la impresión.
356	REPLACE BELT [Cambiar banda] 356: BELT LIFE [Fin banda]	Indicar que los residuos del tóner están llenos. El estado de advertencia tiene lugar cuando se abre/cierra la cubierta;
380	OPEN FRONT COVER [Abrir tapa frontal] 380: PAPER JAM [Atasco de papel]	Un atasco en el papel paso (Alimentación).
381	OPEN TOP COVER	Un aprieto en el papel paso al partidarias
382	[Abrir tapa superior]	sitio:
385	<nnn>: PAPER JAM	381: Transporte
389	[Atasco de pape]	382: Salir 385: Alrededor del fusor 389: Impresión de página perdida
390	CHECK MANUAL 390: PAPER JAM [Atasco de papel]	Un papel aprieto tiene ocurrido durante papel alimentación del manual bandeja (MPT).
391	OPEN FRONT COVER	Un papel aprieto tiene ocurrido durante

