



# Reseteo tambor o toner en impresoras Brother

## Para impresoras HL (3070...etc)

- 1- Con la impresora encendida, abrimos la tapa
- 2- Mientras mantenemos pulsada la tecla CANCEL, pulsamos SECURE PRINT
- 3- Aparecerá un menú con:
  - K-TNR.STR = Tambor negro
  - K-TNR.STRD= Tóner negro
  - C-TNR.STR = Tambor cyan
  - C-TNR.STRD= Tóner cyan
  - M-TNR.STR = Tambor magenta
  - M-TNR.STRD= Tóner magenta
  - Y-TNR.STR = Tambor amarillo
  - Y-TNR.STRD= Tóner amarillo
- 4- Seleccionamos mediante las flechas el que necesitamos y pulsaremos el botón OK.

## Para impresoras MFC (9120CN, 9320CW...etc)

### Reset para Toner:

1. Abrimos la cubierta delantera.
2. Pulsamos el botón "BORRAR/VOLVER".
3. Usamos las teclas para seleccionar el cartucho de tóner a resetear según la tabla. En la pantalla LCD nos aparecerán los siguientes códigos para según qué color:

-Para tóner Negro: "K.TNR-STD".

-Para tóner Cyan: "C.TNR-STD".

-Para tóner Magenta: "M.TNR-STD".

-Para tóner Amarillo: "Y.TNR-STD".

4. Pulsamos la tecla "OK" para seleccionar el cartucho de tóner a resetear.
5. Al pulsar nos preguntará: "¿Reseteo o salir?".
6. Seleccionaremos "Reseteo" y pulsaremos la tecla "OK".
7. Cerramos la cubierta delantera.

### Reset para Tambor:

1. Presionamos la tecla "MENU".
2. Presionamos la tecla para seleccionar "Machine Info.", presionamos "OK".
3. Presionamos la tecla para seleccionar "Reset Menú", presionamos "OK".
4. Presionamos la tecla para seleccionar el tambor del color que reemplazamos, presionamos "OK".
5. Presionamos la tecla "I" para reiniciar el contador de la unidad de tambor.
6. Presionamos la tecla "STOP/EXIT".



[www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia](https://www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia)



[twitter.com/Merkecartuchos\\_](https://twitter.com/Merkecartuchos_)



[www.merkecartuchos.com](http://www.merkecartuchos.com)