

Resetear tambor Brother DR-2000

Cuando sustituimos el tambor DR-2000 de Brother debemos de reiniciar el contador que controla el numero de copias realizado, de esta manera nos dejara de mostrar el mensaje de “Rec Sust Tambor” y nos rellenara la barra de la hoja de prueba.

Para poner a cero el tambor en las impresoras Brother HL-2020 HL-2030 HL-2040 HL-2050 HL-2070; encendemos la impresora. Abrimos la tapa de la impresora y mantenga presionamos el botón GO (Start) hasta que las LEDS (luces) se enciendan. Soltamos el botón GO cuando las 4 LEDS estén encendidas.

Reiniciar tambor en Brother MFC-7420 Para reiniciar el contador en las Multifunciones y Faxes Brother DCP-7010 DCP-7020 DCP-7025 MFC-7225 MFC-7400 MFC-7420 MFC-7820 FAX-2820 FAX-2825 FAX-2920 abrimos la tapa abierta del toner y presionamos el botón “opciones”. Cuando aparezca el mensaje cambio de tambor? en la pantalla LCD, pulse I. Cuando aparezca el mensaje Aceptado, cerramos la cubierta delantera.



www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia



twitter.com/Merkecartuchos_



www.merkecartuchos.com