

Eliminar mensaje toner vacío TN2010-TN2220

Error toner no reconocido o mensaje de nivel de toner bajo o toner vacío. TN-2010 y TN-2220 en impresoras serie DCP.

Siguiendo las instrucciones, podrás quitar el contador de copias y utilizar el cartucho hasta la última gota de toner (el mensaje de error desaparecerá)



Si la impresora marca que el cartucho está vacío, apague la impresora y retire el toner de la impresora. Agite suavemente

DCP Serie de impresoras:

1. Apague la impresora y abra la tapa frontal
2. Pulse el Botón- Cancel una vez
3. Aparecerá ¿Cambiar tambor? 1 =Sí , 2 =no
4. Pulse el Botón Start-
5. Pulse el Botón Mas o Menos- hasta aparece" 00" .
6. Pulse el botón 'OK
7. Cierre la tapa frontal de la impresora
8. Ahora, finalmente, podrás utilizar el cartucho!

Sólo cambie el toner cuando la impresora comienza a imprimir con menos intensidad



www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia



twitter.com/Merkecartuchos_



www.merkecartuchos.com