

RESETEAR TONER TN-1050 EN:

HL-1110
HL-1210
HL-1210
HL-1612



Para resetear una impresora HL-1210W:

- Pulsar el boton 7 veces consecutivas y la impresora entrar en modo continuar encendiendose los dos LED a la vez durante unos instantes.

Para resetear HL1612:

- PULSAR "MENU"
- ELEGIR "INF. GENERAL"
- ELEGIR "RESETEAR TONER"
- ELEGIR "RESET"
- PULSAR "INICIAR"
- CON LAS FLECHAS SELECCIONAR 10 Y PULSAR "OK"
- SALDRA LA PALABRA ACEPTADA
- PULSAR "SALIR/CANCELAR"

Para resetear HL-1110/1112

- 1) Apagar la impresora
- 2) Presionar, y mantener presionado el botón de encendido
- 3) Una vez que las dos luces estén encendidas abrir la tapa superior
- 4) Sacar el tambor
- 5) Soltar el botón de encendido
- 6) Volver a colocar el tambor en su lugar
- 7) Cerrar la tapa
- 8) Pulsar dos veces el botón de encendido
- 9) Esperar un par de segundos
- 10) Pulsar seis veces el botón de encendido
- -- La impresora se encuentra reseteada



www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia

twitter.com/Merkecartuchos_



www.merkecartuchos.com