



SOLUCIONAR ERROR TONER VACIO TN2320

OPCIÓN 1:

1. Pulse la tecla hasta que la opción "configuración general" aparece "General Setup)
2. Pulse Ok
3. Pulse la tecla para seleccionar "reemplazar tóner" (Replace toner)
4. Pulse Ok
5. Pulse la tecla para seleccionar "Continuar" (Continue)
- 6 Pulse "Go"

OPCIÓN 2:

1. Saque el toner y vuelva a meterlo.
2. Pulse el botón 'Go' 7 veces.



www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia



twitter.com/Merkecartuchos_



www.merkecartuchos.com