



Resetear toner y tambor TN-2000 /DR-2000

Resetear Tambor y Toner

Encendemos la impresora.

Abrimos la “cubierta frontal” que nos proporciona acceso al toner y el tambor.

Pulsamos el botón “borrar”.

Nos aparecerá una pregunta en el display indicando “tambor-toner nuevo”.

Pulsamos el botón “I” que corresponde a “Si”.

Pulsamos el botón “borrar”.

Pulsamos el botón “* asterisco”.

Pulsamos el botón “0”.

Pulsamos el botón “0”.

En pantalla mostrará “Aceptado”.

Cerramos la cubierta frontal y listo.

En algunos modelos hemos de intercambiar el botón “borrar” por el botón “opción”

Válido para modelos Brother MFC 7420 / MFC 7220 / MFC 7820 / MFC7320 /
MFC 7XXX / MFC 8XXX



www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia



twitter.com/Merkecartuchos_



www.merkecartuchos.com